

INSTRUCCIONES DE USO DEL LIBRO ELECTRÓNICO

- Recargar la batería (enchufar a corriente eléctrica con el cargador) todos los días antes de cada uso.
- Mientras se recarga, mantener enchufado el cargador hasta que se apague la luz roja en la esquina superior derecha del libro electrónico.
- Mientras se usa el libro electrónico, no presionar dos o más botones a la vez. Pueden bloquear el aparato
- Mientras esté parpadeando la luz verde en la esquina superior derecha, el aparato está procesando : no presionar ningún botón
- Si no utiliza el aparato durante tres o más días : recargar la batería previamente
- Si el aparato se bloquea y no responde a ninguna función, trate de apagar el aparato presionando el botón de encendido/apagado. Si se apaga: recargar la batería con el cargador. Si no responde al apagado: dejar de usar el aparato durante unas horas y después recargar la batería con el cargador. Si después de recargar la batería continua el aparato bloqueado: devuelva el libro electrónico a la Biblioteca Pública Municipal de Sevilla que se lo prestó.